


HAVIT

Uscator de par Havit HD709

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Uscator de par Havit HD709, 110,000 RPM, 200 milioane ioni negativi

02 Specificatii produs

Putere: 1100W

Volum aer: 18m/s

Viteze curent aer: 2

Viteza motor: 105000 rpm

Ioni negativi: 200 milioane ioni/cm³


Dimensiuni: 250x63x78.5mm

Greutate: 390g

03 Caracteristicile produsului

1. *Motor fără perii de mare viteză:* Echipat cu un motor fără perii de mare viteză de 110.000 RPM, oferind un flux de aer puternic pentru uscarea rapidă a părului. (Notă: Turația motorului poate avea o toleranță de ± 5000 RPM)
2. *Tehnologie de îngrijire a părului cu ioni negativi:* Generatorul încorporat de ioni negativi cu concentrație ridicată reduce electricitatea statică și netezește părul.
3. *Temperatură constantă inteligentă NTC:* Reglează automat temperatura de ieșire a aerului pentru o îngrijire constantă a temperaturii și un păr sănătos.
4. *Funcție inteligentă de memorie a setării vitezei:* Reține setarea vitezei după o pană de curent (restaurează setarea la starea de dinainte de oprire).
5. *Duză magnetică silențioasă la 360°/design cu izolație termică dublă:* Convenabil de utilizat și sigur împotriva arsurilor.
6. *Două viteze ale ventilatorului/patru setări de temperatură,* opt moduri din care puteți alege.
7. *Mod bebeluș:* Dublu clic pentru activare, un singur clic pentru dezactivare, potrivit pentru îngrijirea părului bebelușului.
8. *Inel luminos de afișare a temperaturii* (în spate), moduri de utilizare elegante și ușor de identificat.

04 Detalii produs



05 Instrucțiuni de utilizare

Deschideți ambalajul, scoateți produsul și confirmați că este intact.

📌 Vă rugăm să aruncați punga de ambalaj în mod corespunzător pentru a împiedica copiii mici să se joace cu ea sau să și-o pună peste cap, pentru a evita pericolul.

1. Conectați cablul de alimentare la o priză de 220V.
2. Puteți seta viteza și temperatura fluxului de aer în funcție de nevoile dumneavoastră reale.

Reglarea vitezei fluxului de aer: Mică/Mare (vezi imaginea de mai jos);


Reglarea temperaturii aerului: Ciclu Natural/Cald/Fierbinte/Rece/Fierbinte (vezi imaginea de mai jos);

Mod Bebeluș: Faceți dublu clic pentru a comuta, faceți un singur clic pentru a ieși (vezi imaginea de mai jos);

3. Pentru a usca părul, țineți uscătorul de păr la cel puțin 3 cm distanță de păr și mișcați-l înainte și înapoi.

4. Duză concentratoare: Aceasta direcționează fluxul de aer către pieptenele pe care îl utilizați pentru a vă coafa părul.

✂ Deoarece părul bebelușilor necesită o îngrijire mai atentă, se recomandă utilizarea modului Bebeluș și uscarea părului în modul flux de aer delicat..



Glisați în sus pentru a porni


Glisați în jos pentru a opri

06 Precauții pentru instalarea și demontarea duzelor de aer

1. Pentru a instala duza, aliniați duza magnetică cu orificiul de ieșire al uscătorului de păr și apropiați-le una de cealaltă; acestea se vor lipi apoi, iar duza va fi instalată. O puteți roti pentru a regla direcția fluxului de aer, după cum este necesar.

2. Pentru a scoate duza, țineți-o ferm și trageți-o spre exterior din punctul de conectare. Depozitați-o corespunzător după scoatere.

✂ Dacă utilizați duza concentratorului pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă să rulați dispozitivul în modul aer rece pentru o perioadă scurtă de timp înainte de a-l scoate, pentru a-i permite să se răcească și a preveni arsurile.



Notă: Vă rugăm să instalați duza cu dispozitivul oprit. Nu dezasamblați duza în timpul utilizării pentru a evita arsurile. După utilizare, lăsați duza să se răcească înainte de a o instala sau demonta pentru a preveni arsurile.

07 Câmpuri electromagnetice

- Acest produs respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclare

- Când aruncați produsul, vă rugăm să nu îl aruncați la gunoiul menajer, ci să îl predați unui centru de reciclare desemnat de guvern. Acest lucru este benefic pentru mediu.

- Respectați reglementările țării dumneavoastră privind separarea produselor electrice și electronice pentru reciclare. Eliminarea corectă a produselor ajută la evitarea impactului negativ asupra mediului și a sănătății umane.

08 Depozitare

Când nu este utilizat, „deconectați-l”.


Lăsați aparatul să se răcească și depozitați-l într-un loc uscat. Nu înfășurați niciodată cablul în jurul aparatului, deoarece acest lucru va duce la uzura prematură și ruperea acestuia. Dacă cablul de alimentare al acestui aparat se deteriorează, acesta trebuie înlocuit și returnat la comerciantul de la care a fost achiziționat produsul sau la o persoană cu calificare similară pentru a evita un pericol.

09 Curățare și întreținere

1. Înainte de a curăța produsul, deconectați ștecherul de la priză și lăsați-l să se răcească.
2. Se recomandă utilizarea unei cârpe fără scame, a unei cârpe moale și a unei perii moi pentru a îndepărta praful sau resturile acumulate pe filtru.
3. Nu folosiți apă sau alte lichide pentru a spăla direct produsul cu duș, pentru a evita deteriorarea acestuia.
4. Dacă produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, păstrați-l curat și așezați-l într-un loc uscat, ventilat, ferit de lumina directă a soarelui.
5. Asigurați-vă că produsul este complet uscat înainte de utilizare.

10 Îndepărtarea capacului admisiei de aer și curățarea filtrului

1. Rotiți și glisați în jos pentru a deschide capacul.
2. Se recomandă utilizarea unei cârpe fără scame, a unei cârpe moale și a unei perii moi pentru a îndepărta praful sau resturile acumulate pe filtru.
3. Când curățarea este completă, rotiți și glisați în sus pentru a închide apărătoarea.



Precauții: Filtrul de admisie a aerului trebuie curățat periodic pentru a preveni ca fluxul de aer slab să afecteze performanța produsului.

Înainte de a curăța filtrul, deconectați aparatul de la sursa de alimentare!

11 Atentionari

⚠ Filtrul și accesoriile aparatului conțin magneți. Nu le lăsați în apropierea dispozitivelor medicale implantate (cum ar fi stimulatoarele cardiace și defibrilatoarele), deoarece acestea pot fi afectate de câmpuri magnetice puternice. Cardurile de credit sau suporturile electronice de stocare pot fi, de asemenea, afectate.

⚠ Când utilizați aparatul, țineți părul la cel puțin 10 cm distanță de orificiul de admisie a aerului pentru a preveni aspirarea părului. Mențineți o distanță de cel puțin 3 cm între orificiul de admisie a aerului și păr și evitați blocarea orificiului de admisie sau a aerului cu părul sau cu mâinile.

⚠ Evitați deteriorarea, îndoirea forțată, tragerea sau înfășurarea cablului de alimentare. Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare, nu prindeți cablul de alimentare și nu îl modificați fără autorizație. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de furnizorul său de service sau de un profesionist calificat similar pentru a evita pericolul.

⚠ Nu utilizați aparatul la tensiuni diferite de 220V AC.

⚠ Când nu este utilizat, deconectați aparatul de la priză. Nu depozitați în băi sau în alte locuri umede.

⚠ Când deconectați cablul de alimentare, asigurați-vă că prindeți partea din față a ștecherului înainte de a-l scoate.

* Nu atingeți duza, deoarece va fi fierbinte în timpul sau imediat după utilizare.

* Dacă observați anomalii în timpul utilizării (zgomote neobișnuite, roșeață internă, fum etc.), deconectați imediat alimentarea și contactați personalul post-vânzare.

* Dacă cablul de alimentare se încălzește anormal în timpul sau după utilizare, deconectați imediat alimentarea și contactați compania noastră.

* Nu utilizați în alte scopuri decât îngrijirea părului, cum ar fi uscarea hainelor, încălțămintei sau șosetelor.

* Nu blocați orificiile de admisie/evacuare a aerului din față și din spate pentru a preveni aderarea sau pătrunderea obiectelor străine în uscătorul de păr.

* Persoanele cu dizabilități fizice, deficiențe mintale sau alte lipse de experiență și cunoștințe relevante (inclusiv copiii) trebuie să utilizeze, să curățe și să întrețină acest produs sub supravegherea și îndrumarea unui tutore.

⚠ Vă rugăm să depozitați corespunzător pentru a evita căderile sau impactul excesiv.

⚠ Nu utilizați cu mâinile ude pentru a evita electrocutarea.

⚠ Nu modificați fără autorizație. Dacă găsiți anomalii, nu încercați să îl dezasamblați sau să îl reparați fără expertiza tehnică adecvată.

⚠ Pentru o protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent nominal de funcționare rezidual care nu depășește 30 mA în circuitul electric al băii. Consultați un furnizor de RCD pentru informații despre instalare.

⚠ Vă rugăm să conectați cablul de alimentare direct la o priză cu un curent nominal de 10 A sau mai mare.

⚠ Nu utilizați dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate sau dacă priza este introdusă slab.

⚠ Acest produs nu este destinat ca jucărie pentru copii. Evitați utilizarea nesupravegheată de către copii și a nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

⚠ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau cărora le lipsesc experiența sau cunoștințele de utilizare (inclusiv copii), cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

⚠ Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu acest aparat.

- Nu utilizați în apropierea materialelor inflamabile (benzină, agenți volatili, diluanți etc.) pentru a evita exploziile și incendiile.
- Nu blocați orificiile de admisie și evacuare a aerului din față și din spate și împiedicați pătrunderea obiectelor străine, cum ar fi agrafele de păr, în uscătorul de păr.
- Când utilizați uscătorul de păr în baie, deconectați-l după utilizare, deoarece există în continuare pericolul de contact cu apa chiar și după ce uscătorul de păr este oprit.



Atenționare: Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor de baie, dușurilor, chiuvetelor sau a altor recipiente cu apă!

12 Depanare

Problema	Analiza cauzelor	Solutii
Produsul nu funcționează deloc	Priza la care este conectat produsul poate fi deteriorată.	Verificați dacă dispozitivul este conectat corect la priză. Verificați siguranța din priza electrică a casei.
	Produsul se poate supraîncălzi și, prin urmare, se poate opri automat	Deconectați produsul și lăsați-l să se răcească câteva minute. Înainte de a reporni produsul, vă rugăm să verificați orificiul de evacuare a aerului pentru a vă asigura că nu este blocat de scame, păr sau alte resturi.
	Este comutatorul glisant de alimentare împins în poziția	Glisați comutatorul de alimentare în prima poziție.
La prima utilizare există un miros.	Mirosul poate proveni de la un produs nou.	Mirosul va dispărea treptat după câteva utilizări. Vă rugăm să încercați să vă uscați părul/să vă coafați într-o cameră bine ventilată.
Uscarea părului cu foehn/Coafarea părului cu miros de ars.	Dacă în produs rămân praf sau reziduuri, acesta se poate arde din cauza temperaturii ridicate și poate produce mirosuri neplăcute.	Opriți alimentarea cu energie a produsului și așteptați să se răcească. Verificați dacă există reziduuri. Îndepărtați murdăria de pe produs și păstrați-l curat.

Notă: Tipurile de defecțiuni și probleme comune includ, dar nu se limitează la, cele de mai sus. Dacă problema persistă sau apar alte probleme, vă rugăm să contactați centrul nostru de service post-vânzare pentru asistență.

11 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

12 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului.

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939

