

HAVIT

Casti Gaming Havit H2015 PRO 2.4GHz, Bluetooth v5.3, Jack 3.5mm

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales produsele HAVIT! Pentru a asigura o utilizare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.



01 Descrierea produsului

Casti gaming fara fir Havit H2015 Pro, 2.4GHz, USB C, USB A, Bluetooth V5.3, AUX, difuzoare 53mm, microfon detasabil

Pachetul conține:

- 1 × Căști de gaming HAVIT H2015 Pro
- 1 × Microfon detașabil (mufă Jack 3.5mm)
- 1 × Transmitator Wi-Fi USB

02 Mod de utilizare

Ghid de conectare și compatibilitate :

Modul 2.4GHz (Setare din fabrică, mod dublu TYPE-C/USB)

La prima pornire, introduceți receptorul în portul dispozitivului sursă audio pentru a vă conecta automat în modul 2.4GHz.

Apăsați lung butonul de pornire timp de **3 secunde** pentru a porni căștile și a intra în modul 2.4GHz. Veți auzi mesajul vocal „*dongle mode*”. După conectarea cu succes, indicatorul rămâne aprins.

Modul Bluetooth (BT)

După pornire, apăsați dublu pe butonul de pornire pentru a comuta căștile în modul BT. Veți auzi mesajul vocal „*BT mode, Pairing*”. Deschideți setările Bluetooth ale dispozitivului, căutați „**H2015 Pro**”, selectați-l și asociați-vă. Indicatorul va rămâne aprins.

Modul cu cablu TypeC-USB

Conectați cablul la căști și la dispozitivul sursă audio. Căștile vor porni automat și vor intra în modul cu cablu USB, iar indicatorul roșu va rămâne aprins. Apăsați dublu pe butonul de pornire pentru a comuta între modurile 2.4GHz și BT. Când utilizați modul 2.4GHz sau BT, conectarea unui cablu USB va încărca căștile, iar indicatorul roșu va rămâne aprins.

Mod jack 3.5mm


Conectați cablul de 3.5 mm la căști și la dispozitivul sursă audio. Căștile vor intra în modul cu cablu. În acest mod, butoanele nu sunt funcționale.

RECOMANDARE :

Se recomandă conectarea mufelor audio pentru căști în porturile dedicate din spatele carcasei. Din motive legate de placa de bază, este posibil ca interfața frontală să nu redea sunetul corespunzător.

03 Instrucțiuni de operare

Montarea microfonului: Introduceți tija microfonului detașabil în fanta circulară dedicată de pe casca stângă. Împingeți ferm până se fixează. Tija este flexibilă și poate fi îndoită pentru a fi adusă în poziția dorită.



04 Specificații tehnice (Technical Specifications)

- Diametru difuzor: Φ 53 mm
- Impedanță: $64 \pm 15\% \Omega$
- Sensibilitate: $95 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
- Răspuns în frecvență: 20 Hz – 20 kHz
- Dimensiuni microfon: $\varnothing 6.0 \times 2.7 \text{ mm}$
- Sensibilitate microfon: $-42 \pm 3 \text{ dB}$
- Distanța wireless : 10metri
- Conexiuni : 2.4GHz(Type C+ USB), BT v5.3, Type-C, jack 3.5mm

05 Funcționalitate butoane

Componentă / Funcție	Acțiune	Mod de apăsare
Comutator pornire	Pornire / Oprere	Apăsați lung timp de 3s / 5s
	Redare / Pauză	Apăsare simplă
	Preluare / Încheiere apel (doar BT)	Apăsare simplă
	Respingere apel (doar BT)	Apăsați lung timp de 1.5s
	Comutare mod	Apăsare dublă
Volum +	Crestere volum	Apăsare simplă / Apăsați lung
	Piesa următoare	Apăsare dublă
Volum -	Reducere volum	Apăsare simplă / Apăsați lung
	Piesa anterioară	Apăsare dublă
Microfon	Pornire / Oprere microfon	Apăsare simplă
	Comutare efecte sonore (Audio spațial / Stereo)	Apăsare dublă
	Monitorizare Pornită / Oprită (Sidetone)	Apăsare triplă
	Re-asociere (2.4GHz, BT)	Apăsați lung timp de 5 secunde

06 Indicator de stare (pe casti)

Lumină albastră:

- **Clipire lentă:** Fără conexiune după pornire.
- **Lumină continuă:** Conectat la dispozitiv.

- **Stinsă: Căștile sunt oprite.**

Lumină roșie:

- Clipire rapidă: Baterie descărcată.
- Lumină continuă: Se încarcă.
- Stinsă: Încărcare completă.

Lumină intermitentă Roșu și Albastru:

- Clipire lentă: Intrare în modul de asociere (pairing).

Indicatorul transmițătorului 2.4G:

Lumină albastră:

- Clipire: Fără conexiune după pornire.
- Continuă: Conectat la căști.

Lumină albastră (după conectarea la căști):

- Continuă: Microfon pornit.
- Stinsă: Microfon oprit.

07 Măsuri de siguranță și precauții

- Evitați ascultarea la un volum extrem de ridicat pentru perioade lungi de timp. Expunerea prelungită la sunete puternice poate afecta permanent auzul.
- Nu utilizați căștile în timp ce conduceți un vehicul, mergeți pe bicicletă sau traversați strada, deoarece izolarea fonică vă poate împiedica să auziți sunetele de avertizare din mediul înconjurător.
- Când deconectați căștile din calculator sau controller, trageți întotdeauna de carcasa mufei din plastic, **niciodată direct de fir**, pentru a preveni ruperea contactelor interne.
- Pernele din piele ecologică (protein leather) trebuie curățate periodic cu o cârpă moale, uscată sau foarte puțin umezită cu apă. Nu folosiți alcool, solvenți sau detergenți chimici abrazivi.
- Feriți căștile de umezeală, stropi de apă sau expunerea directă și îndelungată la razele soarelui/surse de căldură extremă.

08 Ghid de depanare rapidă

Dacă dispozitivul nu funcționează corespunzător, te rugăm să urmezi pașii de mai jos pentru a verifica:

1. Verifică dacă microfonul detașabil este introdus complet în mufa corectă a căștilor (până se aude click).
2. Verifică dacă cablul este conectat ferm și corect la computer.
3. Verifică dacă în sistemul de operare setările audio (Output/leșire și Input/Intrare) sunt selectate pe dispozitivul corect.

09 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat. Acumulatorul NU trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest artic microfonul în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului.

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Telefon: +40-334-401.939



Scanează-mă!