

HAVIT

HD096 USCĂTOR DE PĂR DE MARE VITEZĂ MANUAL DE UTILIZARE


Vă mulțumim că ați ales produsele HAVIT! Pentru a asigura o utilizare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

01 Caracteristici ale produsului

- Motor BLDC de mare viteză—110.000 RPM pentru uscarea rapidă a părului.
- 4 moduri de temperatură și 2 niveluri de viteză a aerului.
- Duza de coafare pentru diferite stiluri.
- Generator de ioni negativi pentru hidratarea și protecția părului.
- Control inteligent al temperaturii pentru prevenirea uscării excesive.
- Alternare automată aer rece/cald cu cip inteligent NTC
- Funcție termostat pentru temperatură constantă.
- Flux de aer optimizat pentru utilizare sigură și confortabilă

02 Prezentarea produsului

- Corp principal
- LED afișare temperatură
- Intrare aer
- Cablu alimentare
- Buton pornit/oprit și reglaj viteză
- Buton mod
- Certificat de garanție



03 Mod de utilizare

Comutare viteză aer:

- Oprit (o)
- Nivel 1 (-)
- Nivel 2 (=)

Butonul de mod permite schimbarea între:

- Aer rece – LED albastru
- Aer cald – LED portocaliu
- Aer fierbinte – LED roșu
- Alternare aer rece/cald – LED roșu și albastru alternativ

Țineți apăsat 3 secunde pentru activarea modului alternativ rece/cald.

Apăsati în sus și în jos pentru a comuta rapid între cele două niveluri de viteză a vântului; înainte de a conecta cablul de alimentare, asigurați-vă că butonul de pornire/oprire este în poziția oprit.



Este posibil să dureze ceva timp până când corpul se răcește după oprirea aparatului, așa că vă rugăm să îl depozitați numai după ce s-a răcit în siguranță.

Butonul de mod

- În starea de pornire (modul implicit de aer rece), apăsați scurt butonul pentru a comuta între modulele de aer cald, aer fierbinte și aer rece; apăsați lung timp de 3 secunde pentru a intra în modul de alternare a aerului rece și fierbinte; apăsați din nou scurt pentru a reveni la modul inițial.

04 Depozitare și curățare

- Deconectați aparatul înainte de curățare.
- Îndepărtați grila de admisie trăgând ușor în jos.
- Curățați cu o lavetă moale sau perie.
- Nu utilizați apă direct pe sita de admisie.
- Curățați periodic pentru a preveni acumularea prafului.

05 Precauții

- Nu utilizați acest produs în apropierea apei. Când utilizați acest produs în baie, deconectați-l de la priză după utilizare, deoarece apropierea de apă rămâne un pericol chiar și după ce comutatorul produsului este oprit.
- Deconectați întotdeauna produsul de la priză după utilizare. Dacă produsul se supraîncălzește, acesta se va opri automat. Deconectați produsul și lăsați-l să se răcească câteva minute. Înainte de a porni din nou produsul, verificați orificiile de ventilație pentru a vă asigura că nu sunt înfundate cu resturi, cum ar fi scame și păr.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de un specialist
- Nu introduceți obiecte metalice în orificiile de aerisire pentru a evita electrocutarea.
- Nu blocați orificiul de ieșire a aerului al uscătorului de păr. Înainte de a conecta produsul, asigurați-vă că tensiunea indicată pe produs corespunde tensiunii de alimentare locale.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele descrise în acest manual.
- Nu lăsați produsul nesupravegheat atunci când este conectat la o sursă de alimentare.
- Nu utilizați accesorii sau piese fabricate de alți producători sau care nu sunt recomandate în mod specific.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul produsului.
- Lăsați produsul să se răcească complet înainte de a-l depozita.

- Nu trageți de cablul de alimentare după utilizare. Curățați regulat grila de admisie a aerului pentru a preveni acumularea de praf, care poate afecta performanța produsului.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor mici fără supraveghere.

06 Parametri tehnici

Denumire produs	Uscător de păr inteligent de mare viteză
Model	HD096
Viteză aer	2 niveluri
Moduri	Rece / Cald / Fierbinte / Alternare
Dimensiuni	228 × 68 × 84 mm
Lungime cablu	1.8 m
Greutate	422 g
Tensiune	110V / 220V / 230V
Putere	1300W / 1500W
Frecvență	50Hz / 60Hz

Conținut pachet

- Uscător de păr ×1
- Duză netedă ×1
- Card garanție ×1
- Manual utilizare ×1

07 Ghid de depanare rapidă

- **Aparatul nu pornește:**
 1. Verificați dacă ștecherul este bine introdus în priză și dacă priza este funcțională.
 2. Dacă aparatul s-a oprit brusc, s-ar putea să se fi activat protecția termică. Deconectați-l și lăsați-l să se răcească 10 minute.
- **Fluxul de aer este slab sau neregulat:**
 1. Verificați dacă grila de admisie este curată. Îndepărtați praful, scamele sau firele de păr conform instrucțiunilor de la secțiunea 04.

08 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Acest simbol (pubela tăiată) indică faptul că, pe teritoriul Uniunii Europene, acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni posibilele efecte nocive asupra mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să predați aparatul uzat la un centru autorizat de colectare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) pentru a fi reciclat în mod responsabil.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului.

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Telefon: +40-334-401.939



Scanează-mă!