

HAVIT

Casti over-ear Bluetooth Havit I62

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Casti Wireless HAVIT I62, autonomie 20 h, microfon inclus, design pliabil, BT V5.3

02 Specificatii produs

Tip casti: Over the ear

Conexiune: Bluetooth V5.3

Raza maxima semnal: 10 m

Interfata Incarcare: USB Type C

Diametru difuzor: 40 mm

Impedanta: $32 \pm 15\% \Omega$

Raspuns in frecventa: 20Hz~20kHz

Capacitate acumulator integrat: 400 mAh

Autonomie: 20 ore (60% vol.)

Timp Incarcare: 2.5 ore

Functii casti: A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP/L2CAP

Microfon: Inclus


Dimensiuni: 199x156x77mm

Greutate: 187g

03 Continut pachet



Casti



Cablu audio dual 3.5mm



Cablu incarcare USB C





Manual de utilizare



Certificat de garantie

04 Structura produsului



1. Comutator de alimentare
2. Volum -/Anterior
3. Volum +/Următorul
4. Buton M
5. Port AUX
6. Indicator luminos
7. Port de încărcare Type-C
8. Microfon
9. Slot pentru card SD

05 Utilizare

Pornire

Apăsați lung butonul de pornire timp de 3 secunde, indicatorul se aprinde albastru timp de 3 secunde.

Conexiune Bluetooth

Urmați pașii (Vă rugăm să vă asigurați că telefonul are funcția Bluetooth încorporată)

1. Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde, apoi indicatorul clipește alternativ albastru și roșu cu un mesaj vocal, căștile intră în starea de asociere.
2. Activați funcția Bluetooth și căutați „HAVIT I62” consultând instrucțiunile telefonului.
3. Faceți clic manual pe „HAVIT I62” pentru a vă conecta. Dacă indicatorul devine albastru constant cu un mesaj vocal, conexiunea este reușită.
4. Căștile se pot conecta automat la ultimul dispozitiv pe care l-ați asociat. Pentru a le reconecta, trebuie doar să le porniți.

Oprire

Apăsați lung butonul de pornire timp de 5 secunde pentru a-l opri.

Răspunsul la apeluri primite

Apăsați scurt butonul de pornire pentru a răspunde la apelurile primite.

Sfat: Deoarece unele telefoane mobile răspund implicit la apeluri prin intermediul propriului receptor, vă rugăm să consultați instrucțiunile telefonului și să configurați pe telefon.

Încheiați apelul curent

Apăsați o dată butonul de pornire pentru a încheia apelul curent.

Respingeți apelurile primite

Apăsați lung butonul de pornire timp de 1,5 secunde când primiți un apel.

Reapelarea ultimului număr

Apăsați de două ori butonul de pornire pentru a reapela ultimul număr apelat.

Redare muzică

1. Redare/Pauză: Apăsați scurt butonul de pornire;
2. PREV: Apăsați lung — pentru a selecta melodia anterioară;
3. NEXT: Apăsați lung + pentru a selecta melodia următoare;
4. VOL+: Apăsați scurt + pentru a crește volumul; (Va apărea un mesaj când volumul ajunge la maxim);
5. VOL—: Apăsați scurt — pentru a reduce volumul.

Mod cu fir: Cablu audio de 3,5 mm conectat la mufa audio

1. Conectați și porniți: Conectați căștile la un player muzical cu cablul audio de 3,5 mm furnizat, căștile pot fi utilizate ca și căști cu fir fără a le porni.
2. Compatibil cu telefoane mobile/iPod/MP4/MP3/CD/PC etc.

Mod Micro SD

Introduceți un card micro SD și apăsați scurt butonul M, căștile vor recunoaște (cu o comandă vocală) și vor transmite automat muzică în format MP3.

Asistent vocal

Faceți dublu clic pe butonul M pentru a activa asistentul vocal.

Instrucțiuni de utilizare FM

1. Apăsăți scurt butonul M pentru a alege modul FM;
2. Apăsăți scurt butonul de pornire pentru a căuta canalul;
3. Apăsăți lung - și + pentru a selecta canalele dorite. Apăsăți scurt butonul - sau + pentru a regla volumul.

Pentru a încărca căștile

1. Deoarece produsul are o baterie încorporată, nedetașabilă și reîncărcabilă, vă rugăm să utilizați cablul de încărcare furnizat pentru încărcare;
2. Tensiunea și curentul de încărcare sunt de 5V/1A. Vă rugăm să încărcați produsul cu o putere de intrare sub 5V/1A;
3. Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare. Încărcarea durează 2,5 ore pentru utilizarea ulterioară;
4. Încărcați dacă LED-ul se aprinde în roșu și LED-ul se aprinde în albastru după finalizarea încărcării.

Note

- a. Vă rugăm să alegeți încărcătorul certificat de producătorul obișnuit;
- b. Performanța bateriei poate scădea odată cu încărcarea și utilizarea repetată a produsului. Este un fenomen normal pentru toate bateriile reîncărcabile.

05 Avertismente de siguranță

1. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare.
2. Vă rugăm să încărcați căștile cu o putere de intrare sub 5V/1A, pentru a proteja bateria.
3. Vă rugăm să depozitați sau să utilizați căștile într-un mediu cu temperatură normală.
4. Vă rugăm să țineți căștile departe de surse de căldură, cum ar fi calorifere, regulatoare de aer cald, sobe sau alte instrumente generatoare de căldură. Deoarece nu sunt rezistente la temperaturi ridicate.
5. Nu blocați porturile căștilor, cum ar fi portul încărcătorului, portul LED și microfonul etc.
6. Pentru a vă proteja auzul și a prelungi durata de viață a difuzorului, nu se recomandă reglarea volumului la nivelul maxim pentru o perioadă lungă de timp.
7. Indiferent de motivul deteriorării căștilor, vă rugăm să contactați personalul nostru post-vânzare la timp, pentru a nu le repara singur. În caz contrar, veți accepta căștile fără servicii post-vânzare.

Baterii:

Avertisment: Bateriile (pachetul de baterii instalat sau bateriile) nu trebuie expuse la surse excesive de căldură (de exemplu, lumina directă a soarelui, flacără deschisă, iluminare puternică).

1. Utilizarea unui tip incorect de baterie pentru înlocuire poate compromite măsurile de siguranță.
2. Aruncarea unei baterii în foc sau în cuptor fierbinte sau zdrobirea/deteriorarea mecanică a unei baterii poate provoca o explozie.
3. Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.
4. Expunerea unei baterii la o presiune extrem de scăzută a aerului poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.

05 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

06 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939

