


HAVIT

Pistol de Masaj Havit MG102

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Aparat de masaj portabil Havit MG102, autonomie 4.7h, 52W, 2980rpm

02 Specificatii produs

Capacitate Acumulator: 1800 mAh, autonomie ~4.5 ore

Material: ABS


Altele: Pistol de masaj cu 4 trepte de intensitate până la 2980 RPM, patru capete de masaj, acumulator 1800mAh reîncărcabil USB-C, autonomie 3–5 ore, putere 40W/5kg și amplitudine 6 mm

Putere maxima: 52W

Dimensiuni: 143x133x60mm

Greutate: 470g

03 Descriere produs



ECHIPAT CU PATRU CAPETE DE MASAJ
INTERSCHIMBABILE



Cap sferic

Potrivit pentru masajul grupelor musculare mari, cum ar fi brațele, talia, spatele, fesele și coapsele



Cap în formă de U

Potrivit pentru masajul gâtului pe coloana vertebrală



Cap plat

Potrivit pentru liniile musculare abdominale și grupele musculare din zonele sensibile



Cap în forma de deget mare

Potrivit pentru impactul asupra țesuturilor profunde, cum ar fi meridianele, articulațiile, palmele, tălpile

Nota:

Produsul, accesoriile, interfața cu utilizatorul și alte ilustrații din manual sunt diagrame schematice doar cu titlu de referință. Datorită actualizării și modernizării produsului, imaginea fizică a produsului și schița pot fi ușor diferite, vă rugăm să consultați imaginea fizică.



Buton de comutare/indicator de alimentare	Afișaj luminos trepte viteză	
		Lumină albă fixă/treapta întâi
		Lumină albă fixă/treapta a doua
Apăsați și mențineți apăsat 1,5 s pentru pornire		Lumină albă fixă/treapta a treia
Apăsați scurt pentru a schimba vitezele		Lumină albă fixă/treapta a patra
Starea de încărcare când indicatorul luminos al vitezei este alb intermitent, ciclu		

04 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Apăsați și mențineți apăsat butonul de comutare timp de 1,5 secunde pentru a porni sau opri.
- După pornire, apăsați butonul de comutare pentru a schimba treptele de viteză.
- Selectați instalarea corespunzătoare a capului de masaj, deschideți pistolul fasciei, puteți schimba treptele de viteză în funcție de experiența personală, se recomandă să începeți de la treapta inferioară de viteză.
- Apăsați ușor capul de masaj pe partea musculară care trebuie relaxată și glisați încet înainte și înapoi. Dacă există o parte suplimentară dureroasă, aplicați presiunea corespunzătoare pe punctul sensibil și mențineți timp de 15-30 de secunde.
- Pistolul fasciei în sine are o forță de impact, iar presiunea nu trebuie exercitată puternic pentru a evita deteriorarea mușchilor și oaselor.
- Se recomandă utilizarea pe partea musculară, nu rămâneți în aceeași parte mai mult de 60 de secunde.
- Durată recomandată: 10 minute, dacă simțiți durere, puteți ajusta timpul de masaj.
- Se recomandă ca durata de utilizare unică să nu depășească 10 minute, iar durata de utilizare continuă să nu depășească 30 de minute.
- Când produsul se încarcă, indicatorul luminos al treptelor de viteză este aprins, iar lumina albă clipește. Lumina albă se aprinde după ce se umple complet.

05 Avertizari de siguranta

Utilizare interzisă

- Nu utilizați acest produs pe părțile osoase cu o acoperire musculară redusă, cum ar fi capul, fața, cotul, genunchiul și coloana vertebrală.
- Nu utilizați acest produs pe părțile laterale, anterioare, posterioare și cervicale ale gâtului, pentru a nu deteriora pulsațiile gâtului, rezultând leșin și stop cardiac.
- Nu utilizați acest produs în zone vulnerabile, cum ar fi axila, partea interioară a brațului, partea interioară a claviculei, articulația interioară a cotului, fosa posterioară a genunchiului, zona abdominală a rinichilor, organele genitale etc.
- Pacienții cu pietre la rinichi, pietre la vezică urinară, pietre la uretră, pietre la infecțiile tractului urinar și alte boli urinare nu utilizați acest produs sub abdomen.
- Nu utilizați acest produs pe vânătăi, dureri corporale, răni superficiale, febră locală, roșeață, disconfort, inflamații acute, spasme musculare, laceratii musculare, entorse acute, contuzii.
- Dacă după exerciții fizice intense apar simptome precum febră, greață, vărsături, dureri musculare și slăbiciune, nu utilizați acest produs și solicitați imediat asistență medicală.
- Persoanele care suferă de următoarele boli nu au voie să utilizeze acest produs: boli de inimă și creier, boli de sânge, tulburări de coagulare, purpură trombocitopenică, plăci cervicale, varice, cancer, tumori, boli mintale.
- Pacienților cu fracturi și cuie metalice în corp le este interzisă utilizarea acestui produs.
- Nu utilizați acest produs în timpul funcționării precise sau al conducerii.
- Nu utilizați acest produs continuu pentru o perioadă lungă de timp pentru a preveni deteriorarea musculară cauzată de masajul excesiv.

ASPECTE CARE NECESITĂ ATENȚIE

- Când aparatul funcționează, nu puneți degetele, părul sau alte părți ale corpului în apropierea interfeței dintre capul de masaj și aparat, pentru a evita loviturile.
- Nu introduceți corpuri străine în canelura de montare și în interfața de încărcare a capului de masaj, altfel se pot produce arsuri, electrocutare sau incendiu cauzat de scurtcircuit.
- Nu scufundați acest produs în apă sau alte lichide.
- Nu utilizați acest produs într-un mediu umed.

AVIZ DE SIGURANȚĂ

- Vă rugăm să utilizați și să încărcați între 0-40 °C.
- A se păstra departe de apă, foc și medii corozive, pentru a nu afecta performanța bateriei.
- Nu reparați, dezamblați sau modificați singur acest produs.

- o Nu utilizați acest produs în timpul încărcării.
- o După încărcare, vă rugăm să scoateți încărcătorul din produs la timp.
- o Capul de masaj este fabricat din silicon. Utilizați cu precauție dacă sunteți alergic.
- o Nu utilizați în apropierea apei.
- o Deconectați imediat după utilizare în baie.
- o Aproximarea de apă prezintă riscuri chiar și atunci când este oprit.
- o Atenție: Nu utilizați niciodată în apropierea căzilor de baie, dușurilor, chiuvetelor sau a recipientelor cu apă.

EXCEPȚII de utilizare:

Minorii și vârstnicii cu vârsta peste 60 de ani sunt rugați să utilizeze acest produs sub îndrumarea tutorelui familiei, nu îl utilizați în mod privat pentru a evita accidentele. Dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții, vă rugăm să consultați un chirurg sau un medic curant înainte de utilizare și să îl utilizați cu permisiunea dumneavoastră.

- o Femei însărcinate și care alăptează.
- o Persoane peste 60 de ani.
- o Sindrom de rabdomioliză.
- o Instalarea unui stimulator cardiac și a unui stent.
- o Intervenții chirurgicale în primele 12 luni.
- o Anomalii ale coloanei vertebrale, articulațiilor, oaselor, persoane care suferă de osteoporoză, spondiloză cervicală, hernie de disc lombară și alte boli ortopedice.
- o Pacienți cu probleme de percepție și mobilitate a membrilor cauzate de boli sau vârstă.
- o Există și alte boli cauzate de organism și certificare, cum ar fi leziunile retiniene psihiatrice.

ALTE EXCEPȚII ȘI DEFECTE

- o Evitați căderea, scuturarea sau lovirea acestui produs, impactul puternic poate provoca deteriorarea pieselor, rezultând în funcționare anormală, cum ar fi situația de mai sus, vă rugăm să consultați la timp serviciul de asistență post-vânzare.
- o Utilizarea continuă a acestui produs pentru o perioadă lungă de timp poate provoca creșterea temperaturii suprafeței aparatului, rezultând deteriorarea aparatului, nu utilizați în funcțiune continuă.
- o Dacă temperatura aparatului este prea ridicată și în timpul utilizării apar fum, bâzâit, deformare, dilatare, scurgeri de baterie și alte fenomene, vă rugăm să opriți imediat utilizarea și să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

06 DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

o Produsul se depozitează la o temperatură ambiantă cuprinsă între -5°C și 35°C, într-o încăpere curată, uscată și ventilată, evitându-se contactul cu substanțe corozive și departe de foc și surse de căldură.

o Produsul trebuie ambalat în cutii pentru transport, care să prevină vibrațiile violente, impactul sau extrudarea în timpul transportului, pentru a proteja de soare și ploaie, putând fi utilizat cu mașina, trenul, nava, avionul și alte mijloace de transport.

07 Întrebări și răspunsuri

Dacă în timpul utilizării acestui produs, considerați că există o anomalie sau că nu funcționează corect, vă rugăm să recitiți acest manual.

Anomalie	Motiv	Rezolvare
Nu se poate porni	Baterie descărcată	Vă rugăm să încărcați produsul
Oprire în timpul utilizării	Baterie descărcată	Vă rugăm să încărcați produsul
Intensitate slabă a masajului	Baterie descărcată	Vă rugăm să încărcați produsul
Nu se poate încărca	Tensiune încărcător și eroare de curent de încărcare	Înlocuiți încărcătorul
Fără răspuns în timpul încărcării	Defecțiune a cablului de încărcare	Înlocuiți încărcătorul

Notă: Pentru a preveni eșecul de încărcare a produsului, cablul de încărcare 3 în 1 nu poate fi utilizat pentru a încărca simultan alte produse.

08 ATENȚIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

09 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

.Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939

