

HAVIT

Mouse office fara fir Havit MS78GT, MS626GT, MS44GT, MS44 Pro

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.


01 Descrierea produsului

Mouse office fara fir Havit MS78GT, MS626GT, MS44GT, MS44 Pro

02 Specificatii mouse


MS78GT	MS626GT
Conexiune: Wireless 2.4GHz Rezolutie Mouse: 1200-2400-3200 DPI Raza maxima semnal: 10 m Numar butoane mouse: 6 Alimentare: 1*AA (se recomandă utilizarea bateriilor alcaline) Durata de viata mouse: 3 milioane click-uri Dimensiuni: 110x62x36 mm Greutate: 55 g	Conexiune: Wireless 2.4GHz Rezolutie Mouse: 1200DPI Raza maxima semnal: 10 m Numar butoane mouse: 3 Alimentare: 1*AA (se recomandă utilizarea bateriilor alcaline) Functii mouse: Design ergonomic, Click silențios Durata de viata mouse: 3 milioane click-uri Dimensiuni: 105x59x37mm
MS44GT	MS44 Pro
Conexiune: Wireless 2.4GHz Rezolutie Mouse: 1000-1200-1600DPI Raza maxima semnal: 10 m Numar butoane mouse: 4 Alimentare: 1*AA (se recomandă utilizarea bateriilor alcaline) Durata de viata mouse: 3 milioane click-uri Dimensiuni: 107x65x39mm	Conexiune: Wireless 2.4GHz+BT5.1 Rezolutie Mouse: 1000-1200-1600DPI Raza maxima semnal: 10 m Numar butoane mouse: 6 Alimentare: 1*AA (se recomandă utilizarea bateriilor alcaline) Functii mouse: Design ergonomic, Click silențios Durata de viata mouse: 3 milioane click-uri Dimensiuni: 107x65x39mm

03 Distribuția funcțiilor tastelor



- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Buton stanga | 2. Buton dreapta |
| 3. Rotita scroll | 4. Setare DPI |
| 5. Buton inainte | 6. Buton inapoi |
| 7. Pornire/oprire | 8. Cod imperechere |


04 Instalare pe conexiune Wifi 2.4GHz




1. Deschideti capacul bateriei si glisati putonul de pornire in pozitia "ON"
2. Instalati bateria (atentie la polaritatea corecta)
3. Scoateti receiver-ul
4. Inserati receiver-ul in portul USB al computerului.

Nota: Bateria nu este inclusa. Mouse-ul foloseste o baterie AA. Se recomanda folosirea unei baterii alcaline


05 Instalare pe conexiune Bluetooth



1. Rotiți comutatorul în direcția wireless, lumina albastră clipește, mouse-ul intră în starea wireless, apăsați lung butonul codului de asociere timp de 3 secunde, lumina albastră clipește rapid pentru a intra în starea de asociere.
2. Apasa pe "Wireless device" pe calculator
3. Apasa "Adaugare sau stergere dispozitive wireless"
4. Wireless-ul va cauta si va gasi mouse-ul dvs (MS78GT, MS626GT, MS44GT, MS44 Pro) si apasa "împerechere"
5. Mouse-ul este conectat si gata de utilizare



06 Instalare pe sisteme Mac OS



1. Rotiți comutatorul în direcția wireless, lumina albastră clipește, mouse-ul intră în starea wireless
2. Apasa "Systems preference settings" pe computerul Mac
3. Apasa "Wireless"
4. Wireless-ul va cauta și va găsi mouse-ul dvs (MS78GT, MS626GT, MS44GT, MS44 Pro) și apasa "Matching" și finalizează instalarea. Mouse-ul tau este gata pentru utilizare!

07 Comutare mod dual

1. Când mouse-ul este în modul 2.4G, rotiți comutatorul la modul Wireless, indicatorul va afișa albastru, ceea ce înseamnă că mouse-ul a comutat la modul Wireless, apoi rotiți comutatorul la modul 2.4G. Indicatorul va afișa roșu, ceea ce înseamnă că mouse-ul revine la modul 2.4G.
2. În modul wireless, dacă ambele canale au fost asociate cu succes, apăsați tasta codului de asociere pentru a comuta canalul wireless. Indicator Wireless-1 albastru, indicator Wireless-2 verde.

08 Depanare

Dacă mouse-ul wireless în mod dual nu se poate conecta la computer sau la tableta Android după finalizarea pașilor anteriori, încercați următorii pași pentru a remedia problema:

1. Asigurați-vă că computerul și tableta Android sunt pornite.
2. Apăsați butonul de comutare a modului pentru a intra în modul corect.
3. Reorientați sau relocați antena receptoare.
4. Măriți distanța dintre echipament și receptor.

09 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

10 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939



Scanează-mă!