

HAVIT

Acumulator portabil Havit PB36

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Powerbank HAVIT PB36, 10000mAh, PD35W, display, cablu retractabil USB C, incarcator magnetic pentru ceas

02 Specificatii produs

Tip Acumulator: Wireless & Cablu

Capacitate Acumulator: 10000 mAh

Interfata iesire: Cablu retractabil USB C, USB Type C, USB A

Interfata intrare: USB C, USB A

Putere maxima incarcare: PD35W

Configuratie putere iesire: USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.92A, 15V/2.33A, 20V/1.75A (PD35W) USB-C Cable: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.92A, 15V/2.33A, 20V/1.75A (PD35W) USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A (22.5W)

Voltaj/Putere Iesire: 20V/1.75A (35W)

Voltaj/Putere Intrare: 20V/1.75A (35W)

Functii acumulator: Incarcare smartwatch Wireless 2.5W, Powerbank, cablu retractabil USB C, display, incarcare ultra rapida 35W, protocoale PD3.0, PPS, QC3.0, certificat linii aeriene

Material: ABS


Dimensiuni: 52x40x104mm

Greutate: 250g±10g

03 Continut cutie



Powerbank




Cablu USB C la USB C



Manual de utilizare


04 Structura produsului




05 Informatii afisate pe ecran

1.1 Prezentare generală a ecranului

- Fulger albastru: Indicator încărcare rapidă
- %: Procentaj
- Număr: Baterie rămasă



1.2 Afișarea expresiilor



Emoticon față zâmbitoare / Emoticon inimă / Emoticon furioasă

2 Descrierea ecranului

2.1 Apăsarea butonului de pornire/descărcare afișează o față zâmbitoare și ecranul nivelului bateriei după 3 secunde.



2.2 În timpul încărcării automate, apare o emoticonă în formă de inimă, iar pagina cu nivelul bateriei este afișată după 3 secunde.



2.3 Când este complet încărcat, apare o față zâmbitoare, iar ecranul cu nivelul bateriei este afișat după 3 secunde.




2.4 Dacă apăsați în mod repetat butonul de pornire, apare o față zâmbitoare și ecranul revine la nivelul bateriei după 3 secunde.



06 Instrucțiunile de utilizare a zonei de încărcare wireless

- 1.1 Apăsați ușor zona de încărcare wireless în direcția săgeții PUSH și ridicați-o în sus pentru a o scoate.
- 1.2 Aliniați zona de încărcare wireless cu bateria externă și glisați-o în direcția opusă săgeții PUSH pentru a o fixa.



07 Avertismente de siguranță

1. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare.
2. Vă rugăm să nu utilizați acest produs în apropierea apei. Nu scufundați acest produs în lichide și nu-l stropiți cu lichide.
3. Vă rugăm să depozitați sau să utilizați produsul într-un mediu cu temperatură normală.
4. Vă rugăm să păstrați produsul departe de surse de căldură, cum ar fi calorifere, regulatoare de aer cald, sobe sau alte instrumente generatoare de căldură. Deoarece nu este rezistent la temperaturi ridicate.
5. Nu perforați porturile produsului.
6. Indiferent de motivul deteriorării produsului, vă rugăm să contactați personalul nostru post-vânzare la timp, pentru a nu-l repara singur. În caz contrar, veți accepta produsul fără servicii post-vânzare.

Baterii:

Avertisment: Bateriile (pachetul de baterii instalat sau bateriile) nu trebuie expuse la surse excesive de căldură (de exemplu, lumina directă a soarelui, flacăra deschisă, iluminare puternică).

1. Utilizarea unui tip incorect de baterie pentru înlocuire poate compromite măsurile de siguranță.
2. Aruncarea unei baterii în foc sau în cuptor fierbinte sau zdrobirea/deteriorarea mecanică a unei baterii poate provoca o explozie.
3. Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.
4. Expunerea unei baterii la o presiune extrem de scăzută a aerului poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.

08 ATENȚIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

09 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939



Scanează-mă!