

HAVIT

Proiector Smart PJ215 Pro – Android TV

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Videoproiector Smart HAVIT PJ215 Pro, FullHD, 4K ready, Andoid TV 9.0, 250 ANSI Lumeni

02 Continut pachet

- Proiector
- Cablu alimentare AC
- Cablu HD
- Cablu AV
- Telecomanda
- Certificat de garantie
- Manual de utilizare



Proiector



Cablu AV



Cablu AC



Cablu HDMI



Telecomanda



Certificat de garantie



Manual de utilizare

03 Prezentarea produsului




04 Telecomanda

Notă

1. Vă rugăm să scoateți bateria dacă telecomanda nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp.
2. Vă rugăm să rețineți că bateriile nu sunt incluse.

Mod de conectare a telecomenzii:

Apăsați butoanele stânga și dreapta timp de 3 secunde simultan, lumina va clipi de 3 ori în modul de conectare, setați proiectorul pe pagina de conectare Bluetooth, selectați „Telecomandă Bluetooth” pentru a-l conecta, apoi îl puteți controla de la distanță prin Bluetooth.




05 Pornire proiector

1. Conectați proiectorul la cablul de alimentare, indicatorul luminos de alimentare de pe corp se va aprinde, iar proiectorul va intra în starea de așteptare.
2. Apăsați butonul „” de pe proiector sau de pe telecomandă pentru a porni proiectorul.


06 Android TV 9.0 utilizare

Când deschideți proiectorul, puteți vedea câteva aplicații pe pagina principală, cum ar fi YouTube.





07 Cum să vă conectați la WiFi

În opțiunile interfeței principale, utilizați butonul direcțional pentru a accesa pictograma Setări de pe telecomandă. După accesarea interfeței, selectați pictograma „Rețea”, deschideți comutatorul „WiFi”, găsiți numărul WiFi dorit, introduceți parola prin intermediul tastaturii virtuale și confirmați conexiunea.



08 Conectare Bluetooth

În opțiunile interfeței principale, utilizați butonul direcțional pentru a accesa pictograma „Setări” de pe telecomandă. După accesarea interfeței, selectați pictograma „Bluetooth”, deschideți comutatorul „Bluetooth”, găsiți numele Bluetooth al conexiunii dorite și confirmați conexiunea.





09 Cum să pornești replicarea ecranului

Oglindire ecran prin conexiune wireless


- **Pentru sistemul IOS**

În opțiunile interfeței principale, utilizați butonul direcțional pentru a vă deplasa la pictograma „APPs” de pe telecomandă. După accesarea interfeței, deschideți comutatorul „Air Pin(Pro)”. Pe dispozitivul mobil IOS, activați Oglindirea ecranului/Oglindirea Airplay, căutați proiectorul, apoi selectați ATV-XXX din rezultatele căutării pentru a vă conecta. (Notă: proiectorul și dispozitivul mobil IOS trebuie să se conecteze la același router WiFi.)



- **Pentru Android**

În opțiunile interfeței principale, utilizați butonul direcțional pentru a vă deplasa la pictograma „APPS” de pe telecomandă. După accesarea interfeței, deschideți comutatorul „Android Mirroring”. Pe dispozitivul mobil Android, activați funcția Cast/Multi-screen/Wireless Display/Screen Mirroring/Smart View, căutați proiectorul, apoi selectați HAVIT PJ215 PRO din rezultatele căutării pentru a vă conecta.



10 Principalele măsuri de siguranță

1. Vă rugăm să introduceți ștecherul strâns în priză, altfel poate provoca un incendiu.
2. Nu conectați ștecherule mai multor dispozitive electronice la o singură priză de perete, altfel priza se poate supraîncălzi și poate provoca un incendiu.
3. Nu utilizați cabluri de alimentare rupte sau ștecheruri slăbite, deoarece acest lucru poate duce la electrocutare sau incendiu.
4. Nu îndoiți și nu înfășurați prea mult cablul de alimentare și evitați să plasați obiecte grele pe cablul de alimentare, altfel cablul de alimentare se poate rupe, rezultând electrocutare sau incendiu.
5. Nu introduceți și nu deconectați ștecherul de alimentare cu mâinile ude, altfel poate provoca electrocutare.
6. Vă rugăm să deconectați ștecherul de alimentare înainte de curățare, altfel există riscul de electrocutare sau de incendiu.
7. În cazul unei probleme cu produsul, ștecherul trebuie deconectat și sursa de alimentare trebuie deconectată complet. Utilizați doar butonul de alimentare de pe produs, nu puteți întrerupe complet alimentarea.
8. Nu porniți sau opriți proiectorul conectând sau deconectând priza. (Acest lucru va reduce durata de viață a lămpii).

Depanare		
	Eroare	Soluționare
Nu funcționează când este pornit	Cablul de alimentare este slăbit.	Verificați ambele capete ale cablului și fixați-le ferm.
	Bateria telecomenzii este descărcată.	Înlocuiți bateriile.
Indistinct text	Distanța de proiecție este prea mică sau prea mare.	Mai întâi ajustează distanța, apoi focalizează.
	Lentila prăfuită.	Ștergeți cu o cârpă moale.
Cannot mirroring screen	Telefonul și proiectorul nu sunt pe aceeași rețea Wi-Fi.	Conectați-vă la aceeași rețea Wi-Fi.
	Software-ul nu este compatibil cu telefonul.	Lansați aplicația corectă pentru Android/iOS.
Oprire bruscă a alimentării	Cablul de alimentare este slăbit.	Verificați ambele capete ale cablului și fixați-le ferm.
	Acumularea de praf la orificiile de admisie/evacuare, provocând disiparea slabă a căldurii și protecție la supraîncălzire.	Opriți alimentarea, curățați filtrul și reporniți după răcire.

11 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

12 Specificatii proiector

Tip proiector: Portabil

Aplicatie TV: Android TV

Sistem de operare: Android 9.0

Dimensiune maxima imagine: 150 inch

Dimensiune minima imagine: 20 inch

Distanța de proiectie: 0.83 - 3 m

Rezolutie nativa: 1920*1080

Rezolutie maxima suportata: 4K

Aspect imagine: 16:9

Luminozitate: 250 ANSI lumeni

Difuzor: 5W

Conexiune: Jack 3.5mm, USB C, AV, HDMI

Consum energie 40 w

Functii proiector: Compatibil 4K, Ecran masiv de 150 inch, Conectivitate multipla

Altele: corecție automată a distorsiunii trapezoidale și focalizare automată

Dimensiuni: 110.4x180x191 mm

Greutate: 1.16kg

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939



Scanează-mă!