


HAVIT

Boxa portabila Havit SK834BT

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Boxa portabila fara fir Havit SK834BT, 2x20W, IPX6, autonomie 8 ore, BT V5.3, AUX, USB, TF card, TWS, iluminare RGB

02 Specificatii produs

Tip boxe: Boxe Bluetooth

Conexiune: Bluetooth V5.3

Raza maxima semnal: 10 m

Interfata Incarcare: USB Type C

Putere reala (RMS): 2x20W

Capacitate acumulator integrat: 4000 mAh

Autonomie: 8 ore

Timp de incarcare: 5.5 ore

Functii: Rezistenta la apa IPX6, Iluminare RGB, Interconexiune TWS


Dimensiuni: 306*130*168mm

Greutate: 2.05kg

03 Continut cutie



Boxa



Cablu audio 3.5mm



Cablu incarcare USB-C





Manual de utilizare



Certificate de garantie

04 prezentare produs

1. Buton de pornire
2. Buton Mod
3. Buton Anterior / VOL-
4. Buton Redare/Pauză
5. Buton Următor / VOL+
6. Buton EQ
7. Buton Iluminare




8. Slot card TF
9. Slot USB
10. Slot AUX
11. Slot de încărcare
12. Indicator luminos

05 Utilizare

Pornire / Oprire / Conectare


Pornit: Apăsați butonul de pornire și mențineți apăsat timp de 3 secunde.

Oprit: Apăsați butonul de pornire și mențineți apăsat timp de 3 secunde.



Activați Bluetooth-ul dispozitivului

Selectați „HAVIT SK834BT” și conectați-l




Apăsați de două ori pentru a deconecta.

Apăsați o dată pentru a reconecta.

Notă:

Boxa se conectează automat la ultimul dispozitiv asociat atunci când este pornită.

Stereo True Wireless (TWS) potrivit pentru două boxe SK834BT



PASUL 1: Porniți cele două difuzoare
PASUL 2: Asigurați-vă că cele două difuzoare sunt în modul de conectare Bluetooth, dar rămân deconectate
PASUL 3: Apăsați și mențineți apăsat, apoi se aude mesajul vocal „Bip”. (Ambele difuzoare sunt asociate)



PASUL 4: Activați Bluetooth-ul dispozitivului și selectați „HAVIT SK834BT” pentru conectare.

Acum dispozitivul este conectat la două difuzoare.

* Apăsând și ținând apăsat butonul EQ, puteți deconecta conexiunea la cele două difuzoare.

06 Functii


Start / Pauza		Apasa o data
Melodia precedenta		Apasa pentru 2 secunde
Melodia urmatoare		Apasa pentru 2 secunde
Volum -		Apasa o data
Volum +		Apasa o data
EQ (Efect interior/exterior)		Apasa o data
Schimbare efect lumina RGB		Apasa o data
Aprindere / stingere lumina RGB		Apasa pentru 2 secunde

Comutare mod

Introduceți carduri TF, unități flash USB sau conectați cablul audio la difuzor, apoi puteți apăsa butonul de mod pentru a comuta pe rând la diferite moduri (Bluetooth, card TF, flash USB sau AUX).


Mod card TF/SD

Introduceți un card TF, difuzorul va recunoaște și va reda automat muzică în format MP3.




Mod USB

Introduceți flash-ul USB, difuzorul va recunoaște și va reda automat muzica în format MP3.



Mod intrare Aux

Conectați difuzorul la un player muzical/telefon mobil prin intermediul unui cablu audio de 3,5 mm (furnizat ca accesoriu) și muzica poate fi redată automat.




Încărcare

1. Deoarece produsul are un conector încorporat nedetașabil și o baterie reîncărcabilă, vă rugăm să utilizați cablul de încărcare Type-C furnizat pentru încărcare.

2. Vă rugăm să încărcați boxa preferabil de la un PC sau laptop.

3. Performanța bateriei poate scădea odată cu încărcarea repetată și utilizarea difuzorului. Este un fenomen normal pentru toate bateriile reîncărcabile.


4. Indicatorul luminos roșu de alimentare se aprinde când se încarcă și se sting când încărcarea este completă.



Resetare

Apăsați butonul de mod timp de 5 secunde până când difuzorul se oprește. Resetarea este finalizată.

Îl puteți porni din nou pentru a vă conecta la dispozitiv.



07 Avertismente de siguranță

1. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare.

2. Vă rugăm să încărcați produsul cu o putere de intrare sub 5V/1A, pentru a proteja bateria;

3. Vă rugăm să nu utilizați acest produs în apropierea apei. Nu scufundați acest produs în lichide și nu-l stropiți cu lichide.

4. Vă rugăm să depozitați sau să utilizați produsul într-un mediu cu temperatură normală.

5. Vă rugăm să păstrați produsul departe de surse de căldură, cum ar fi calorifere, regulatoare de aer cald, sobe sau alte instrumente generatoare de căldură. Deoarece nu este rezistent la temperaturi ridicate.

6. Nu perforați porturile produsului, cum ar fi portul de încărcare, portul LED și microfonul etc.

7. Pentru a vă proteja auzul și a prelungi durata de viață a difuzorului, nu se recomandă reglarea volumului la nivelul maxim pentru o perioadă lungă de timp.

8. Indiferent de motivul deteriorării produsului, vă rugăm să contactați personalul nostru post-vânzare la timp, pentru a nu-l repara singur. În caz contrar, veți accepta produsul fără servicii post-vânzare.

Baterii:

Avertisment: Bateriile (pachetul de baterii instalat sau bateriile) nu trebuie expuse la surse excesive de căldură (de exemplu, lumina directă a soarelui, flacăra deschisă, iluminare puternică).

1. Utilizarea unui tip incorect de baterie pentru înlocuire poate compromite măsurile de siguranță.

2. Aruncarea unei baterii în foc sau în cuptor fierbinte sau zdrobirea/deteriorarea mecanică a unei baterii poate provoca o explozie.

3. Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.

4. Expunerea unei baterii la o presiune extrem de scăzută a aerului poate provoca o explozie sau o scurgere de lichide/gaze inflamabile.

08 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.


09 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului



S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939

