

HAVIT

Selfie stick Bluetooth Havit ST7606

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Trepied portabil selfi stick Havit ST7606, sistem Anti-vibrații, mod fotografiere stabilă, telecomandă, rotire 360°, înălțime ajustabilă

02 Specificații produs

Tip accesoriu foto: Selfie Stick

Funcții accesoriu foto: Mod de fotografie stabilă, Suport de telefon rotativ la 360°, Design extensibil

Alimentare: 1.4 W, 5V = 0.45A

Dimensiuni: 70x40x195~750 mm

Material: Plastic + Aliaj de aluminiu

Greutate: 200g

03 Continutul cutiei




Trepied/ selfie stick cu
stabilizare a imaginii



Cablu incarcare
USB A la USB C



Telecomanda



Manual de utilizare

04 Structura produsului




04 Mod de utilizare


1. Pornire și oprire: Apăsați și mențineți apăsat butonul foto timp de 3 secunde pentru a porni și opri dispozitivul. 2. Împerechere BT: Indicatorul luminos clipește rapid timp de 4 secunde pentru a intra în starea de împerechere. Indicatorul luminos albastru clipește în starea de împerechere. Porniți Bluetooth-ul telefonului și căutați „ST7606” pentru a se potrivi. Indicatorul luminos albastru se stinge după împerecherea cu succes. 3. Fotografiere: Când dispozitivul Selfie este conectat la telefonul mobil, apăsați scurt butonul foto și indicatorul luminos va clipi. 4. Fără împerechere: După pornire, dacă nu există nicio conexiune de împerechere, dispozitivul se va opri automat după 5 minute de inactivitate. 5. Conexiune automată: După pornirea telefonului, dacă Bluetooth-ul ultimului telefon mobil asociat este pornit, acesta se va conecta automat.

Utilizarea stabilizatorului

1. Țineți telefonul apăsat și mențineți un echilibru natural, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire al stabilizatorului timp de 3 secunde pentru a-l porni și apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a-l opri.




2. După pornire, intrați în modul de fotografiere stabilă, agitați mânerul spre stânga și spre dreapta, iar stabilizatorul va menține întotdeauna aceeași direcție orizontală.




3. Apăsați butonul de pornire al stabilizatorului pentru a comuta între fotografierea orizontală și verticală: înclinați manual stabilizatorul spre stânga/dreapta peste 45° timp de 2 secunde. Și stabilizatorul se va roti automat cu 90° spre stânga/dreapta.

4. Când bateria stabilizatorului este descărcată, o lumină de înregistrare va clipi pentru a vă reaminti. În acest moment, trebuie să utilizați cablul de încărcare USB-A la micro pentru a încărca. Lumina roșie rămâne aprinsă în timpul încărcării și se stinge după finalizarea încărcării.



**USB-A to
USB-C cable**



Cablu USB-A la micro

5. Blocarea unghiului Când stabilizatorul este descărcat sau oprit sau când doriți ca dispozitivul să fie fixat la un anumit unghi, puteți glisa butonul de blocare pentru a fixa unghiul și a intra în modul stick selfie.

Note:

1. În modul de fotografiere stabilă, înălțimea optimă este în limita unei tije telescopice cu 3 secțiuni (50 cm); în modul stick selfie, înălțimea optimă este în limita unei tije telescopice cu 4 secțiuni (70 cm).
2. Stick-ul selfie este compatibil cu dispozitivele Android 4.4 și iPhone IOS 5.1 și versiuni ulterioare.

05 Avertismente de siguranță

1. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare.
2. Vă rugăm să nu utilizați acest produs în apropierea apei. Nu scufundați acest produs în lichide și nu-l stropiți cu lichide.
3. Vă rugăm să depozitați sau să utilizați produsul într-un mediu cu temperatură normală.
4. Vă rugăm să păstrați produsul departe de surse de căldură, cum ar fi calorifere, regulatoare de aer cald, sobe sau alte instrumente generatoare de căldură. Deoarece nu este rezistent la temperaturi ridicate.
5. Nu perforați porturile produsului.
6. Indiferent de motivul deteriorării produsului, vă rugăm să contactați personalul nostru post-vânzare la timp, pentru a nu-l repara singur. În caz contrar, veți accepta produsul fără servicii post-vânzare.

06 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

07 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului



S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Web: www.havit-romania.ro

Telefon: +40-334-401.939

