

HAVIT

Suport telefon smart Havit ST7609

MANUAL DE UTILIZARE



Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs și să îl păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

01 Descrierea produsului

Suport telefon selfi stick Havit ST7609, urmarire automata a fetei, rotatie 360°, control prin gesturi

02 Specificatii produs

Tip accesoriu foto: Suport telefon cu Auto Face Tracking

Functii: Baterie reincarcabila, Rotatie la 360°, Urmarire automata a fetei

Alimentare: 3.0W, 5.0V/1.0A

Dimensiuni: 228x95x95 mm

Material: Plastic

Greutate: 248g

03 Continutul cutiei



Suport telefon detasabil



Cablu USB A la USB C



Suport urmarire
inteligenta 360°



Manual de utilizare



Baza detasabila

04 Structura produsului



1. Surub 1.4"
2. Lentila ajustabila
3. Lumina RGB
4. Buton gesturi / rotire la stanga
5. Buton pornire / oprire
6. Buton lumina RGB / rotire la dreapta
7. Piulita 1.4"
8. Baza detasabila
9. Port incarcare USB C
10. Suport telefon detasabil
11. Maner

05 Mod de utilizare

Instrucțiuni pentru butoane:



Buton de pornire: Apăsați lung și mențineți apăsat butonul de pornire pentru a porni/opri. Faceți clic pe buton pentru a întrerupe filmarea, lumina roșie va rămâne aprinsă și faceți clic din nou pentru a relua filmarea. Faceți clic pe buton pentru a opri deplasarea automată și faceți clic din nou pe buton pentru a reveni la starea dinaintea deplasării automate



Butonul Gesturi: Faceți clic pe buton pentru a activa funcția gesturilor, iar lumina verde se va aprinde de 3 ori. Faceți clic din nou pe buton pentru a dezactiva funcția gesturilor, iar lumina albastră se va aprinde de 3 ori. Faceți dublu clic pe buton, iar dispozitivul se va deplasa automat și se va roti spre stânga, aprinzând luminile colorate cu gradient. Faceți clic din nou pe buton pentru a reveni la starea dinaintea deplasării automate



Buton Lumină RGB: Faceți clic pe buton pentru a porni/opri luminile colorate. Faceți dublu clic pe buton, dispozitivul se va deplasa automat și se va roti spre dreapta, va aprinde luminile colorate cu gradient și faceți clic din nou pe buton pentru a reveni la starea dinaintea deplasării automate.

Dacă dispozitivul nu recunoaște o persoană timp de 15 minute, lumina roșie va clipi și se va opri automat. Dispozitivul se întrerupe timp de 15 minute și se oprește automat.

Descrierea stării benzii luminoase

Stare	Nimeni nu a fost recunoscut în fața camerei	Recunoaște că cineva se află în fața camerei
Tasta gest activată - tastă lumină colorată aprinsă	Lumini gradient colorate	Lumina verde rămâne aprinsă
Tasta gest dezactivată + tastă lumină colorată aprinsă		Lumina albastră rămâne aprinsă
Tasta gest activată + tastă lumină colorată dezactivată	Lumina roșie se aprinde o dată și apoi se stinge	Lumina verde se aprinde o dată și apoi se stinge
Tasta gest dezactivată + tastă lumină colorată dezactivată		Lumina albastră se aprinde o dată și apoi se stinge

Instrucțiuni de utilizare a obiectivului:



Unghi de așezare: împingeți ușor obiectivul în jos



Unghi de așezare în picioare: împingeți ușor obiectivul în sus



Descrierea funcției gestului



Gest OK: Utilizați dispozitivul/comutați ținta (când mai multe persoane se află în același cadru, urmărirea dispozitivului comută la persoana care a făcut gestul OK)



Gest cu palma: Întrerupeți dispozitivul

Instrucțiuni de utilizare a clemei pentru telefonul mobil:

1. Reglați unghiul clemei pentru telefonul mobil și fixați-o cu butonul.



2. Puteți comuta între fotografierea orizontală și verticală.



3. Rotiți telefonul pe ecranul vertical și scoateți-l în sus.



4. Deschideți suportul și transformați-l într-un suport de birou pentru telefonul mobil.



Încărcare:

Când bateria dispozitivului este prea descărcată, lumina roșie clipește, iar dispozitivul se oprește automat după un minut, fiind necesar un cablu de încărcare USB-C pentru încărcare. În timpul încărcării, lumina roșie este mereu aprinsă; când este complet încărcat, lumina roșie se stinge

Nota:

Șuruburile de 1/4" compatibile cu interfața pot fi utilizate cu lumini de umplere și camere mici; piulițele de 1/4" pot fi utilizate cu trepiede

06 Avertismente de siguranță

1. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare.
2. Vă rugăm să nu utilizați acest produs în apropierea apei. Nu scufundați acest produs în lichide și nu-l stropiți cu lichide.
3. Vă rugăm să depozitați sau să utilizați produsul într-un mediu cu temperatură normală.
4. Vă rugăm să păstrați produsul departe de surse de căldură, cum ar fi calorifere, regulatoare de aer cald, sobe sau alte instrumente generatoare de căldură. Deoarece nu este rezistent la temperaturi ridicate.
5. Nu perforați porturile produsului.
6. Indiferent de motivul deteriorării produsului, vă rugăm să contactați personalul nostru post-vânzare la timp, pentru a nu-l repara singur. În caz contrar, veți accepta produsul fără servicii post-vânzare.

07 ATENTIE!

Orice modificări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Stabilitatea frecvenței este menținută în banda de funcționare în toate condițiile de funcționare normală.

08 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Gestionarea deșeurilor electrice: Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, apelând la punctele de colectare specializate (centre de colectare DEEE).

Reciclarea acumulatorului: Dacă acest dispozitiv este echipat cu un acumulator reîncărcabil litiu-ion integrat, acesta **NU** trebuie extras de către utilizator. La sfârșitul ciclului de viață al produsului, dispozitivul trebuie predat întreg unui centru autorizat de colectare și reciclare a echipamentelor electronice. Bateriile și acumulatorii conțin substanțe care pot polua solul și pânza freatică dacă nu sunt tratate corespunzător.

Utilizatori casnici: Vă rugăm să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul sau autoritățile locale pentru detalii despre locurile și modalitățile în care puteți preda acest articol în vederea reciclării sigure și ecologice.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului



S.C. ROMSYSTEMS SRL
Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4
Email: office@romsystem.ro
Web: www.havit-romania.ro
Telefon: +40-334-401.939



Scanează-mă!