

HAVIT

Casti open-ear TW970

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales produsele HAVIT! Pentru a asigura o utilizare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.


01 Conținut pachet

- Căști True Wireless HAVIT TW970 (L/R)
- Carcasă de încărcare inteligentă
- Cablu de încărcare USB Type-C
- 3 perechi duple de silicon
- Receptor fara fir (dongle)
- Manual de instrucțiuni

Pasul Inițial de Configurare:

- 1 Îndepărtați autocolantul protector de pe pinii metalici de încărcare ai căștilor.
- 2 Așezați căștile în carcasă și conectați cablul Type-C pentru încărcare completă înainte de prima utilizare.

02 Prezentarea produsului




1. Buton multifuncțional MFB (Panou tactil / Suprafață tactilă)
2. Indicator RGB căști
3. Microfoane
4. Pini de încărcare ai căștilor (Contacte metalice de încărcare)
5. Sloturi de încărcare căști
6. Indicator RGB carcasă
7. Port de încărcare Type-C
8. Mufă Type-C dongle
9. Indicator LED dongle

03 Purtare

Potrivire în ureche :

Mai întâi, alegeți perechea de dopuri din silicon care se potrivește cel mai bine urechilor dumneavoastră, apoi introduceți ușor căștile în urechi și ajustați-le pentru un confort optim.



04 Pornire / Opreire (Power on / off) și asociere

Pornire, conectare prin Bluetooth (Mod Bluetooth) — Urmați pașii (vă rugăm să vă asigurați că telefonul dumneavoastră are funcția Bluetooth integrată)

1. **Pornire:** Deschideți capacul carcasei de încărcare, iar căștile se vor porni automat. Căștile vor intra automat în modul de asociere.
2. Porniți Bluetooth-ul pe dispozitivul dumneavoastră și selectați „HAVIT TW970”, urmând instrucțiunile telefonului. Indicatorul RGB al căștilor își va schimba efectul de la lumina intermitentă la cea continuă dacă asocierea s-a realizat cu succes.
3. Modul de asociere durează doar 3 minute. Dacă ratați fereastra de asociere, va trebui să reporniți dispozitivul și să urmați din nou pașii procedurii menționați mai sus.

***Notă:**

a). HAVIT TW970 ține minte dispozitivele conectate anterior. La pornire, căștile vor încerca să se reconecteze automat la dispozitivele la care au fost conectate anterior.

b). HAVIT TW970 se va deconecta atunci când ieșiți din raza de acțiune a conexiunii Bluetooth. Căștile se vor reconecta automat dacă reveniți în raza de acțiune în termen de 3 minute.

1. Deschideți carcasa și scoateți căștile; ele vor porni automat.
2. Activați Bluetooth pe telefonul / dispozitivul dvs.
3. Căutați și selectați " TW970 " din lista de dispozitive.

* Pornire / Opreire manuală: Atingeți și mențineți zona tactilă L/R timp de 5 secunde

05 Conectarea prin modul Dongle Wireless (2.4GHz)

1. **Pornire:**
Deschideți capacul carcasei de încărcare, iar căștile vor porni automat.
2. **Conectare transmițător:**
Introduceți dongle-ul wireless într-un port USB-C al dispozitivului dumneavoastră (PC, consolă PS5 sau controller Nintendo Switch). Indicatorul LED al dongle-ului va lumina alb continuu când conexiunea este realizată cu succes.
- 3.

4. Sincronizare:

Căștile se vor conecta automat la dongle, iar indicatorul RGB al căștilor își va schimba culoarea în roșu și galben la conectare.

5. Utilizare port USB-A:

Folosind un adaptor USB-C la USB-A (neinclus), puteți conecta dongle-ul wireless la un port USB-A standard de pe PC sau de pe controller.

6. Oprire:

Introduceți căștile în carcasa de încărcare și închideți capacul; acestea se vor opri automat.

06 Control

Apeluri telefonice (*Mod Bluetooth & Mod Dongle Wireless*)

- Preluare apel: Apăsați dublu butonul MFB de pe casca stângă sau dreaptă.
- Încheiere apel: Apăsați dublu butonul MFB de pe casca stângă sau dreaptă în timpul apelului.
- Respingere apel (*Doar în modul Bluetooth*): Apăsați lung butonul MFB (stânga sau dreapta) timp de 2 secunde.

***Notă:** Modelul TW970 nu suportă respingerea apelurilor în modul Dongle Wireless.

Asistent vocal (*Doar în modul Bluetooth*)

- Utilizare ambele căști: Apăsați lung timp de 2 secunde butonul MFB de pe casca stângă sau dreaptă pentru a activa asistentul vocal.
- Utilizare o singură cască: Apăsați lung timp de 2 secunde butonul MFB de pe casca activă.

Activare / Dezactivare Microfon (Mute) (*Doar în modul Dongle Wireless*)

- În timpul jocului sau al redării în modul Dongle, mențineți apăsat butonul MFB de pe oricare cască timp de 3 secunde pentru a opri sau porni microfonul. Căștile vor ieși din modul Mute după repornire.

Control muzică (*Mod Bluetooth & Mod Dongle Wireless*)

- Redare / Pauză: Apăsați dublu butonul MFB (stânga sau dreapta).
- Piesa anterioară: Apăsați de 3 ori butonul MFB de pe casca stângă.
- Piesa următoare: Apăsați de 3 ori butonul MFB de pe casca dreaptă.

***Notă:** Când folosiți o singură cască, apăsați de 3 ori pe butonul MFB (stânga sau dreapta) pentru a trece la piesa următoare.

07 Încărcarea căștilor

• Încărcarea carcasei:

Conectați carcasa folosind cablul USB-C la un calculator sau la un încărcător de priză. În timpul încărcării, indicatorul RGB al carcasei va lumina albastru continuu și se va stinge când încărcarea este completă sau dacă sursa de alimentare este deconectată.

• Încărcarea căștilor:

Căștile vor emite un semnal sonor de avertizare când bateria este descărcată. Așezați căștile în carcasă pentru a le încărca.

08 Funcții Speciale

Depozitarea Dongle-ului

Scoateți mai întâi căștile din carcasă, apoi extrageți dongle-ul din spațiul special situat în partea interioară a capacului carcasei.

Schimbarea efectelor luminoase RGB ale carcasei

Deschideți capacul carcasei și apăsați scurt pe butonul de resetare pentru a schimba efectele RGB. Sunt disponibile 9 stiluri de iluminare.

09 Conexiune simultană la două dispozitive

Această funcție vă permite să răspundeți rapid la apelurile telefonice în timp ce vă jucați.

- Asigurați-vă că căștile sunt conectate concomitent la telefonul mobil prin Bluetooth și la PC / consolă PS5 / Nintendo Switch prin dongle-ul wireless.
- Când vă jucați pe PC/PS5/Switch și primiți un apel pe telefon, sunetul din joc va fi întrerupt de tonul de apel.
- Apăsați dublu butonul MFB de pe oricare cască pentru a răspunde sau a închide apelul. După finalizarea apelului, sunetul jocului va reveni automat.

10 Resetare

Dacă întâmpinați probleme frecvente de asociere ale căștilor, efectuați o resetare:

1. Introduceți ambele căști în carcasa de încărcare și închideți capacul.
2. Deschideți carcasa din nou și, în termen de maxim 3 minute, apăsați lung butonul de resetare timp de 3 secunde.
3. Indicatorul RGB al căștilor va clipi intermitent timp de 3 secunde.
4. Căștile vor intra din nou în modul de asociere. Căutați numele de Bluetooth „HAVIT TW970” pe telefonul mobil și reconectați-vă.

11 Specificatii :

- Versiune Bluetooth: V5.3
- Rază de acțiune în modul Bluetooth: 10 m (fără obstacole)
- Rază de acțiune în modul Dongle Wireless: 6 m (fără obstacole)
- Baterie căști: 45 mAh
- Baterie carcasă de încărcare: 400 mAh
- Timp de redare: 5 h (Mod Bluetooth, Volum 60%, RGB oprit)
- Timp de redare: 3 h (Mod Dongle Wireless, Volum 60%, RGB pornit)
- Timp de convorbire: 4 h (Mod Bluetooth, Volum 60%, RGB oprit)
- Timp de încărcare carcasă: 2,0 h
- Dimensiune difuzor: $\Phi 13 \text{ mm} \times 2$
- Frecvență difuzor: 20 Hz ~ 20 kHz
- Tensiune / Curent de intrare: DC 5V / 1A
- Port USB: USB-C

09 Precauții

- Nu expuneți căștile la lichide, umezeală sau umiditate crescută, deoarece conțin componente electronice și o baterie în interior.
- Nu dezasamblați căștile. Nu conțin piese ce pot fi reparate de către utilizator.
- Nu scăpați căștile și păstrați-le departe de obiecte ascuțite (cum ar fi cheile din buzunar).
- Curățați regulat pernele căștilor, contactele metalice și carcasa cu un șervețel cu alcool pentru a preveni acumularea de praf și a menține o calitate optimă a sunetului.
- Încărcați căștile folosind un încărcător de maximum 5V / 1A.
- Nu expuneți căștile la temperaturi extrem de ridicate sau extrem de scăzute, deoarece acest lucru poate deteriora bateria sau deforma piesele din plastic.
- Încărcarea carcasei (Case Charging): Încărcați carcasa cu cablul de încărcare Tip-C inclus, de preferat la un PC sau laptop, în locul unui încărcător USB de perete.
- Ascultarea muzicii la un volum ridicat vă poate afecta auzul.
- Nu aruncați căștile în foc pentru a le elimina; bateria internă poate exploda

10 Avertisment privind bateriile:

- Bateriile (setul de baterii sau bateriile instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui, foc sau surse puternice de lumină.
- Înlocuirea bateriei cu un tip incorect poate anula sistemele de siguranță.
- Aruncarea bateriei în foc, într-un cuptor fierbinte, sau zdrobirea/tăierea mecanică a acesteia poate provoca o explozie.
- Lăsarea bateriei într-un mediu cu temperaturi extrem de ridicate poate duce la explozie sau la scurgerea de lichide ori gaze inflamabile.
- Supunerea bateriei la o presiune extrem de scăzută a aerului poate genera o explozie sau scurgeri de lichid/gaz inflamabil.

11 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Acest simbol (pubela tăiată) indică faptul că, pe teritoriul Uniunii Europene, acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni posibilele efecte nocive asupra mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să predați aparatul uzat la un centru autorizat de colectare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) pentru a fi reciclat în mod responsabil.



Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului.

S.C. ROMSYSTEMS SRL

Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4

Email: office@romsystem.ro

Telefon: +40-334-401.939

