HAVIT

Incarcator auto Havit CC2017, 48W, USB-C + USB-A, display digital

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales produsele HAVIT! Pentru a asigura o utilizare corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

01 Prezentarea produsului

02 Specificații și Putere de ieșire

- **Tensiune de intrare: 12V - 24V (compatibil cu majoritatea prizelor auto standard).**
- **Ieșire USB-C (Max 100W): 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, PPS (3.3-21V/5A).**
- **Ieșire USB-A (Max 45W): Standard QC 3.0, compatibil cu 5V/3A, 9V/3A și 12V/2.5A.**
- **Protocoale: Suportă PD (Power Delivery)**

03 Instrucțiuni de utilizare

1. **Conectarea: Introduceți ferm încărcătorul în priza brichetei auto de 12V/24V.**
2. **Monitorizarea ecranului: Ecranul inteligent integrat se va aprinde pentru a afișa tensiunea în timp real și consumul de curent/energie.**
3. **Conectarea dispozitivelor:**
   - **Pentru cea mai rapidă încărcare (până la 100W), conectați dispozitivul la portul Type-C folosind un cablu de mare viteză compatibil.**
   - **Pentru dispozitivele secundare, folosiți portul USB-A. Ambele porturi pot fi utilizate în același timp.**

04 Precauții

Utilizare generală și siguranță electrică

- **Deconectare la pornirea motorului**: Se recomandă deconectarea încărcătorului din priza brichetei înainte de a porni motorul mașinii. Vârfurile de tensiune apărute în momentul pornirii pot, în cazuri rare, să afecteze componentele electronice.
- **Tensiune de alimentare corectă:** Utilizați încărcătorul doar în prize auto standard de 12V sau 24V. Nu îl conectați la surse de alimentare care depășesc aceste valori.
- **Compatibilitatea cablurilor:** Pentru a atinge puterea maximă de 100W pe portul USB-C, folosiți exclusiv cabluri compatibile cu standardul Power Delivery (PD) de 5A (e-mark). Utilizarea unor cabluri de calitate inferioară poate limita viteza de încărcare sau poate provoca supraîncălzirea acestora.

Mediu de utilizare și depozitare

- Nu expuneți încărcătorul la ploaie, umezeală, stropi de apă sau alte lichide. Nu manipulați dispozitivul cu mâinile ude.
- Este normal ca încărcătorul să devină cald în timpul utilizării intense (mai ales când încarcă la 100W). Cu toate acestea, evitați utilizarea lui în lumina directă a soarelui sau în spații complet închise și neventilate ale mașinii.
- Nu lăsați încărcătorul în vehicul în zilele cu temperaturi extrem de ridicate sau extrem de scăzute (intervalul ideal de funcționare este între 0°C și 35°C).

Întreținere și manipulare

- Nu încercați să dezasamblați, să modificați sau să reparați singur încărcătorul. Orice intervenție neautorizată anulează garanția și poate genera riscuri de electrocutare sau incendiu.
- Înainte de a curăța încărcătorul, deconectați-l întotdeauna din priza auto. Folosiți o cârpă uscată și moale; nu utilizați substanțe chimice sau detergenți agresivi.
- Atunci când deconectați încărcătorul sau cablurile, trageți întotdeauna de carcasă/ștecher, niciodată direct de cablu.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor: Acest dispozitiv conține piese mici și componente electronice care pot prezenta un pericol dacă sunt manipulate necorespunzător de către copii.

06 Eliminarea ecologică și reciclarea (DEEE)

Acest simbol (pubela tăiată) indică faptul că, pe teritoriul Uniunii Europene, acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni posibilele efecte nocive asupra mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să predați aparatul uzat la un centru autorizat de colectare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) pentru a fi reciclat în mod responsabil.

Specificațiile tehnice și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă în scopul îmbunătățirii continue a produsului.

S.C. ROMSYSTEMS SRL
Adresa: Bacau, Str. Abatorului, Nr. 4
Email: office@romsystem.ro
Telefon: +40-334-401.939

Scanează-mă!